

Отсек	Позиция	Ежедневно	Интервал обслуживания (по показаниям счетчика моточасов)												Комментарий	
			5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0		
Шасси	Свободный ход рулевого колеса	О														
	Схождение							О							О	Проверять каждые 300 часов
	Смазка ступицы передних колес															Смазывать каждые 900 часов
	Регулировка рулевого колеса	О														Регулировать каждые 300 часов
	Колесные гайки: крутящий момент	О														Проверять ежедневно
	Работа приборов	О														Проверять ежедневно
	Смазка каждого ниппеля		О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	Доливать каждые 50 часов (при работе в условиях запыленности ежедневно)
	Ослабленные гайки и болты	О														Проверять ежедневно
	Проверка электропроводки	О			О			О								



Внимание

Эти интервалы указаны для работы в нормальных условиях, при работе в более сложных условиях, обслуживание следует проводить чаще.

Таблица объемов технических жидкостей		
№	Наименование	Количество литров
1	Радиатор	5.6ℓ
2	Двигатель	4.3ℓ
3	Трансмиссия	22ℓ
4	Передний мост	4.5ℓ
5	Топливный бак	25ℓ